| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 13 | 1.1. Ц6 | 45 9167 4063 | 3 | 3 | 3 | Пресс-масленка | Pressure lubricator |
| | 14 | 469-2201026 | 45 4316 2319 | 2 | 2 | 2 | Крестовина карданного вала переднего моста с уплотнителями в сборе | Front axle propeller shaft centre cross with seals in assy |
| | 15 | 3151-2201024 | 45 4321 0781 | 2 | 2 | 2 | Прокладка фланца карданного вала переднего моста толщиной 0,3 мм | Front axle propeller shaft flange gasket 0.3 mm thick |
| | 16 | 3151-2201043 | 45 4321 0715 | 8 | 8 | 8 | Кольцо стопорное роликоподшипника | Roller bearing circlip |
| | 17 | 469-2201023 | 45 4316 0252 | 2 | 2 | 2 | Фланец карданного вала переднего моста | Front axle propeller shaft flange |
| | 18 | 469-2201040 | 45 4316 2329 | 8 | 8 | 8 | Кольцо защитное манжеты крестовины карданного вала переднего моста | Front axle propeller shaft centre cross collar protection ring |
| | 19 | 69-2201034 | 45 4315 0460 | 8 | 8 | 8 | Пружина манжеты крестовины карданного вала переднего моста | Front axle propeller shaft centre cross collar spring |
| | 20 | 469-2201031 | 45 4316 2324 | 8 | 8 | 8 | Манжета крестовины карданного вала переднего моста | Front axle propeller shaft centre cross collar |
| | 21 | 469-2201028 | 45 4316 2321 | 8 | 8 | 8 | Манжета крестовины карданного вала переднего моста с пружиной в сборе | Front axle propeller shaft centre cross collar with spring in assy |
| | 22 | 69-2201033-А | 46 4112 1118 | 8 | 8 | 8 | Роликоподшипник игольчатый карданного вала переднего моста | Front axle propeller shaft needle roller bearing |
| | 23 | 469-2201029 | 45 4316 2322 | 8 | 8 | 8 | Роликоподшипник игольчатый карданного вала переднего моста с манжетой в сборе | Front axle propeller shaft needle roller bearing with collar in assy |
| | 24 | 469-2201053 | 45 4316 2140 | 1 | 1 | 1 | Заглушка скользящей вилки карданного вала переднего моста | Front axle propeller shaft slip yoke stopper |
| | 25 | 469-2201048-01 | 45 4316 0256 | 1 | 1 | 1 | Вилка скользящая карданного вала переднего моста | Front axle propeller shaft slip yoke |
| | 26 | 469-2201047-01 | 45 4316 0255 | 1 | 1 | 1 | Вилка скользящая карданного вала переднего моста с заглушкой в сборе | Front axle propeller shaft slip yoke with stopper in assy |
| | 27 | 3151-2203015-10 | 45 4321 0585 | 1 | 1 | 1 | Вал карданный переднего моста-сварка | Front axle propeller shaft - weldment |
| | 28 | 469-2203015-10* | 45 4316 2335 | 1 | 1 | 1 | Вал карданный переднего моста-сварка | Front axle propeller shaft - weldment |
| | 29 | 31512-2203015*[1] | 45 4321 3087 | - | - | 1 | Вал карданный переднего моста-сварка | Front axle propeller shaft - weldment |
| | - | ВК-469-2201025 | 45 4316 2320 | *[2] | *[2] | *[2] | Крестовина карданного вала с подшипниками и уплотнителями в сборе (комплект*[3] для запасных частей) | Front axle propeller shaft centre cross with bearings and seals in assy (set*[3] for spare parts) |

* - В комплектации с ведущими мостами 3151-2300010, 3151-2400010
When the drive axles 3151-2300010, 3151-2400010 are installed

*[1] - В комплектации с коробкой передач 3153-1700010
When the gearbox 3153-1700010 is installed

*[2] - По потребности
As required

*[3] - Комплект состоит из:
The set consists of:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 469-2201026 | 1 | 1 | 1 | Крестовина карданного вала с уплотнителями в сборе | Front axle propeller shaft centre cross with seals in assy |
| 469-2201029 | 4 | 4 | 4 | Роликоподшипник игольчатый карданного вала с манжетой в сборе | Propeller shaft needle roller bearing with collar in assy |




Рис. 60. Вал карданный переднего моста (2203)
Fig. 60. Front axle propeller shaft (2203)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ГРУППА 23. МОСТ ПЕРЕДНИЙ
# GROUP 23. FRONT AXLE

### Подгруппа 2300. Мост передний ведущий в сборе
### Subgroup 2300. Front Drive Axle in Assy

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 31512-2300011 | 45 4321 0877 | 1 | 1 | 1 | Мост передний с тормозами и ступицами в сборе | Front axle with brakes and hubs in assy |
| | 2 | 31512-2300011-02+ | 45 4321 2692 | 1 | 1 | 1 | Мост передний с тормозами и ступицами в сборе | Front axle with brakes and hubs in assy |
| | 3 | 31512-2300011-20* | 45 4321 1738 | 1 | 1 | 1 | Мост передний с тормозами и ступицами в сборе | Front axle with brakes and hubs in assy |
| | 4 | 308387-П | 45 3313 6600 | 1 | 1 | 1 | Клапан предохранительный в сборе | Safety valve in assy |
| | 5 | 31512-2300015 | 45 4321 0878 | 1 | 1 | 1 | Мост передний без поворотных кулаков | Front axle without steering knuckles |
| | 6 | 31512-2300015-20* | 45 4321 1739 | 1 | 1 | 1 | Мост передний без поворотных кулаков | Front axle without steering knuckles |
| | - | ВК-469Б-2300104-02 | 45 4316 3685 | | | | Картер переднего моста с кожухом и внутренним кольцом подшипника дифференциала в сборе (комплект для запасных частей) | Front axle housing with sleeve and differential bearing inner ring in assy (set for spare parts) |
| | | 31512-2300104* | 45 4321 1740 | | | | Картер переднего моста с кожухом и внутренним кольцом подшипника дифференциала в сборе (комплект для запасных частей) | Front axle housing with sleeve and differential bearing inner ring in assy (set for spare parts) |
| | | ВК-469Б-2300105-02 | 45 4316 3684 | | | | Крышка картера переднего моста с кожухом полуоси и внутренним кольцом подшипника дифференциала в сборе (комплект для запасных частей) | Front axle housing cover with axle shaft sleeve and differential bearing inner ring in assy (set for spare parts) |
| | | 31512-2300105* | 45 4321 1741 | | | | Крышка картера переднего моста с кожухом полуоси и внутренним кольцом подшипника дифференциала в сборе (комплект для запасных частей) | Front axle housing cover with axle shaft sleeve and differential bearing inner ring in assy (set for spare parts) |

* - В комплектации с подвеской 3160-2901015
* - When the suspension 3160-2901015 is installed

### Подгруппа 2301. Картер и кожухи полуосей переднего моста
### Subgroup 2301. Front Axle Housing and Axle Shaft Sleeves

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 7 | 452-2403036 | 46 2413 1881 | 2 | 2 | 2 | Подшипник | Bearing |
| | 8 | 290773-П8 | 45 9952 1529 | 6 | 6 | 6 | Болт М10х1х35 | Bolt M10x1x35 |
| | 9 | 69-2401040 | 45 4315 0566 | 2 | 2 | 2 | Прокладка крышки картера | Front axle housing cover gasket |
| | 10 | 252136-П2 | 45 9816 6067 | 8 | 8 | 8 | Шайба 10.ОТ пружинная | Spring washer 10.OT |
| | 11 | 201497-П29 | 45 9346 1559 | 2 | 2 | 2 | Болт М10х25 | Bolt M10x25 |
| | 12 | 31512-2401059 | 45 4321 2467 | 6 | 6 | 6 | Гайка М10х1 | Nut M10x1 |
| | 13 | 469Б-2301013-10 | 45 4316 3676 | 1 | 1 | 1 | Крышка картера с кожухом полуоси и наружным кольцом подшипника дифференциала в сборе | Front axle housing cover with axle shaft sleeve and differential bearing outer ring in assy |
| | 14 | 31512-2301013* | 45 4321 1743 | 1 | 1 | 1 | Крышка картера с кожухом полуоси и наружным кольцом подшипника дифференциала в сборе | Front axle housing cover with axle shaft sleeve and differential bearing outer ring in assy |
| | 15 | 469Б-2301010-10 | 45 4316 3677 | 1 | 1 | 1 | Картер переднего моста с кожухом полуоси и наружным кольцом подшипника дифференциала в сборе | Front axle housing with axle shaft sleeve and differential bearing outer ring in assy |




Рис. 61. Мост передний ведущий в сборе (2300), картер и кожухи полуосей переднего моста (2301)
Fig. 61. Front drive axle in assy (2300), front axle housing and axle shaft sleeves (2301)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 16 | 31512-2301010* | 45 4321 1742 | 1 | 1 | 1 | Картер переднего моста с кожухом полуоси и наружным кольцом подшипника дифференциала в сборе | Front axle housing with axle shaft sleeve and differential bearing outer ring in assy |
| | 17 | А-24457-А | 45 6311 0380 | 2 | 2 | 2 | Пробка КГ 1/2" | Plug КГ 1/2" |

* - В составе переднего моста 31512-2300011-20
Is part of the front axle 31512-2300011-20

**Подгруппа 2300⁺. Мост передний ведущий в сборе**
**Subgroup 2300⁺. Front Drive Axle in Assy**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 3151-2300010 | 45 4321 0848 | 1 | 1 | 1 | Мост передний с тормозами и ступицами | Front axle with brakes and hubs in assy |
| | 2 | 3151-2300011⁺ | 45 4321 0849 | 1 | 1 | 1 | Мост передний с тормозами и ступицами | Front axle with brakes and hubs in assy |
| | 3 | 3151-2300011-03⁺ | 45 4321 2271 | 1 | 1 | 1 | Мост передний с тормозами и ступицами | Front axle with brakes and hubs in assy |
| | 4 | 308387-П | 45 3313 6600 | 1 | 1 | 1 | Клапан предохранительный | Safety valve |
| | 9 | 469-2300015-02 | 45 4316 0286 | 1 | 1 | 1 | Мост передний без поворотных кулаков | Front axle without steering knuckles |
| | - | ВК-469-2300104-12 | 45 4316 4411 | | | | Картер переднего моста с кожухом и внутренним кольцом подшипника дифференциала в сборе (комплект для запасных частей) | Front axle housing with sleeve and differential bearing inner race in assy (set for spare parts) |
| | | ВК-469-2300105-12 | 45 4316 4412 | | | | Крышка картера переднего моста с кожухом полуоси и внутренним кольцом подшипника дифференциала в сборе (комплект для запасных частей) | Front axle housing cover with axle shaft sleeve and differential bearing inner race in assy (set for spare parts) |

**Подгруппа 2301*. Картер и кожухи полуосей переднего моста**
**Subgroup 2301*. Front Axle Housing and Axle Shaft Sleeves**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 5 | А-24457-А | 45 6311 0380 | 2 | 2 | 2 | Пробка КГ 1/2" | Plug КГ1/2" |
| | 6 | 469-2301010-30 | 45 4316 3668 | 1 | 1 | 1 | Картер переднего моста с кожухом полуоси и наружным кольцом подшипника дифференциала в сборе | Front axle housing with axle shaft sleeve and differential bearing outer race in assy |
| | 7 | 469-2401040 | 45 4316 0344 | 1 | 1 | 1 | Прокладка крышки картера переднего моста | Front axle housing cover gasket |
| | 8 | 452-2403036 | 46 2413 1881 | 2 | 2 | 2 | Подшипник | Bearing |
| | 10 | 469-2301013-30 | 45 4316 3669 | 1 | 1 | 1 | Крышка картера переднего моста с кожухом полуоси и наружным кольцом подшипника дифференциала в сборе | Front axle housing cover with axle shaft sleeve and differential bearing outer race in assy |
| | 11 | 350007 | 45 9964 1014 | 8 | 8 | 8 | Болт М10х28 | Bolt M10x28 |
| | 12 | 252136-П2 | 45 9816 6067 | 8 | 8 | 8 | Шайба 10.ОТ пружинная | Spring washer 10.ОТ |

* - В составе переднего моста 3151-2300010
Is part of the front axle 3151-2300010

**Подгруппа 2302. Передача главная (см. подгруппу 2402)**
**Subgroup 2302. Front Axle Drive (refer to subgroup 2402)**

**Подгруппа 2302*. Передача главная (см. подгруппу 2402*)**
**Subgroup 2302*. Front Axle Drive (refer to subgroup 2402*)**

* - В составе переднего моста 3151-2300010
Is part of the front axle 3151-2300010